

Ny bussning till S3 länkhjul

Klicka på bilderna för större format



S3 LÄNHJUL PÅ FRAMGAFFEL

LÄNKHJULSBUSSNINGAR

TIDIGARE LÄNKHJULSBUSSNINGAR

NY LÄNKHJULSBUSSNING

KOMMANDE FRAMGAFFEL S3

MONTERING MED NY GAFFEL

Vi har nu tagit fram en ny bussning till S3 länkhjulet för att förenkla logistik och montering av länkhjulet på gaffel.

Tidigare bestod bussningarna till S3 länkhjulen av två stycken varianter, en vänster och en höger. Nu ersätts dessa av en variant som passar båda sidor. Med endast en klack blir den nya bussningen lättare att montera.

Vi kommer även i ett senare skede införa en uppdaterad framgaffel. När den nedre klacken försvinner, [se bild](#), blir den ännu enklare att montera.

Båda varianter av bussningar passar på båda varianter av gafflar.

ART.NR.	BENÄMNING	
2002017	Bussning länkhjul S3	Ny variant, för både vänster och höger sida
2002014	Bussning länkhjul S3 ytter höger	Tidigare variant, för höger sida
2002015	Bussning länkhjul S3 ytter vänster	Tidigare variant, för vänster sida